

INFORMACJE OGÓLNE

1. W pomieszczeniu w którym znajdują się butle z gazami technicznymi należy zapewnić kartę charakterystyki dla stosowanych gazów.
2. Stosowane butle powinny być zaopatrzone w napisy i pomalowane barwami według norm obowiązujących w tym zakresie.
3. Jeśli pomalowanie lub napisy uległy zniszczeniu, butla powinna być przesłana do zakładu napełniającego w celu jej ponownego oznaczenia.
4. Butle należy chronić przed ogrzaniem do temperatury powyżej 35° C.
5. Butle napełnione gazami ustawiane w pomieszczeniach powinny być oddalone co najmniej o 1 m od grzejników centralnego ogrzewania, a od pieców i innych źródeł ciepła z ogniem otwartym - co najmniej o 10 m. Jeżeli przy grzejnikach centralnego ogrzewania znajdują się osłony zabezpieczające butle przed miejscowym nagrzewaniem, odległość między osłonami a butlami może być zmniejszona do 100 mm.
6. Butle należy przechowywać w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewróceniem się.
7. Butle napełnione gazami i butle opróżnione należy chronić przed opadami atmosferycznymi oraz przed trwałą wilgocią.
8. Gazy palne nie mogą być magazynowane razem z gazami utleniającymi, tzn. w tych samych pomieszczeniach lub miejscach składowych.
9. Miejsca składowania i użytkowania gazów palnych muszą spełniać wymogi określone w przepisach ochrony przeciwpożarowej.
10. Praca z gazami palnymi jest dopuszczalna pod warunkiem przeprowadzenia oceny ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej oraz sporządzenia dokumentu zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem - według odrębnych przepisów.
11. Na stanowiskach, na których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, wszelkie urządzenia i systemy zabezpieczające muszą być dobrane zgodnie z kategoriami właściwymi dla stref zagrożenia wybuchem według Polskich Norm.
12. Pobór gazu palnego z butli jest dozwolony pod warunkiem uprzedniego podłączenia butli do instalacji odbiorczej.
13. Butle z acetylenem o pojemności powyżej 1 litra mogą być magazynowane lub użytkowane wyłącznie w pozycji stojącej.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Szczegółowo zapoznać się z instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.
2. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną, jeżeli jest przewidziana do użycia na stanowisku pracy.
3. Sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska w tym: stan techniczny butli, ich osłon i zabezpieczeń w tym: czy są one przechowywane w pozycji stojącej, a te bez stóp w pozycji leżącej, sprawdzić stan i ciągłość przewodów elektrycznych zasilających (zewnętrznych).
4. Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
5. Upewnić się czy jest sprawny detektor gazu.
6. Upewnić się czy uruchomiona jest wentylacja pomieszczenia. Wydajność wentylacji musi zapewniać poziomy stężenia gazów poniżej wartości dopuszczalnych.
7. Wszelkie nieszczelności połączeń butli i instalacji przesyłu gazu należy zlikwidować przed podjęciem dalszej pracy.

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

1. Ściśle stosować się do zaleceń: stanowiskowej instrukcji bhp, poleceń i wskazówek przełożonych.
2. Użytkować tylko te butle, które mają właściwe oznaczenia.
3. Używać odpowiednich reduktorów wyposażonych w dwa manometry: jeden wskazujący ciśnienie gazu w butli, a drugi ciśnienie efektywne u wylotu.
4. Przed podłączeniem butli z gazami palnymi, cały układ poboru takiego gazu musi być przepłukany gazem obojętnym w celu usunięcia z niego powietrza czy innych gazów powodujących zapłon.
5. Otwierać i zamykać główny zawór ręką.
6. Ostrożnie zwalniać reduktor gdy główny zawór jest zamknięty.
7. Zwalniać reduktor trzymając go z dala od oczu i twarzy.
8. Utrzymywać reduktor i zawory w czystości.
9. Tak użytkować butle, by nie uległy one nadmiernemu nagrzaniu (powyżej 35 °C). Jeśli doszło do nadmiernego zagrzaną butli należy je natychmiast schłodzić np. za pomocą polewania wodą.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Nie magazynować butli z gazami palnymi razem z gazami utleniającymi, tzn. w tych samych pomieszczeniach lub miejscach składowych.
2. Używanie butli, które wykazują jakiegokolwiek ślady uszkodzeń (zgniecenia, uderzone lub źle działające zawory, pęknięcia czy wyrzuszenia).
3. Używanie butli po dacie jej ważności.
4. Używanie butli nie oznakowanych.
5. Dokonywanie jakichkolwiek napraw butli we własnym zakresie.
6. Nakładanie smaru na gwinty czy szlify.
7. Używanie młotka czy kluczy do otwierania czy zamykania głównego zaworu
8. Przekraczanie dozwolonej maksymalnej wartości ciśnienia oznaczonej na manometrze.
9. Przechowywanie wspólnie butli z gazami reagującymi ze sobą.
10. Nie przechowywać wspólnie pustych i pełnych butli.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Odstawić poprawnie butle na właściwe miejsce.
2. Sprawdzić poprawność ustawienia pozostałych butli.
3. Wyłączyć dopływ energii zasilającej.
4. Po zakończeniu pracy reszta gazu zawarta w układzie, musi być wypłukana za pomocą gazu obojętnego aż do osiągnięcia stanu wolnego od zagrożeń.
5. Oczyszczyć używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania.
6. Upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia
7. Butle ciśnieniowe mogą być pozostawione w miejscu pracy po uprzednim zamknięciu zaworów głównych i zabezpieczeniu przed użyciem przez osoby nieupoważnione.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK SYTUACJI AWARYJNYCH

1. W razie pożaru, w miarę możliwości, butle ciśnieniowe powinny być usunięte ze strefy podwyższonej temperatury.
2. Butle ciśnieniowe narażone na działanie płomienia należy schładzać wodą z bezpiecznej odległości.
3. Butle ciśnieniowe, które zostały poddane działaniu płomienia lub miejscowemu nagrzewaniu się powierzchni, należy oznaczyć i przekazać niezwłocznie do zakładu napełniającego.
4. Szczegółowy sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii określa instrukcja postępowania awaryjnego dla budynku.

TELEFONY ALARMOWE

112	999	998	997
OGÓLNY	POGOTOWIE	STRAŻ POŻARNA	POLICJA